



Key Channel

- House light
- Dimmer channel 10A (Schuko)
- Dimmer channel 10A (CEE16A 3p)
- Dimmer channel 10A (ШТЦ)
- Relay channel 10A (Schuko) NO DMX CONTROL
- Relay 10A (CEE16A 3p) NO DMX CONTROL
- Relay channel 10A (ШТЦ) NO DMX CONTROL
- DMX line XLRSp (Universe #1)

Расположение включений

Venue: Театр Пушкина
 Designer:
 03.10.14

Light Plot

Ложа в зале левая / Balcony left

185 186
187 188
#7

Бельэтаж левый / FOH left

38
39 41
40 42
43 42
#4

Бельэтаж правый / FOH right

46
49 47
50 48
50 51
#6

Ложа в зале правая / Balcony right

191 192
193 194
#8

Бельэтаж центральный / FOH centre

44 45 197 #5

Балкон центральный / Balcony centre

#2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

На стене галереи

64
65
66
67
68
69